

- si le CAN ne clignote pas : Vérifier chaque fusible et les remplacer si besoin



- o débrancher l'alimentation du Bloc (B1 à B3) correspondant au CAN selon le schéma des réseaux électriques
- o vérifier l'alimentation
- o Si l'alimentation du CAN est ok mais qu'il ne fonctionne pas, le boîtier est HS, il faut le remplacer.