

Reset Témoin d'intervalle d'entretien, prog. du CTRL technique, prog. du CTRL antipollution

- Mettre le contact

- Utilisez les boutons  [E] et  [F] pour faire défiler l'écran des multifonctions Jusqu'aux compteurs kilométriques partiel et principal.

- Utilisez les boutons  [C] et  [D] pour faire défiler l'écran des multifonctions Jusqu'au témoin d'entretien  ou 

- Maintenir une pression sur le bouton  [A] pendant environ 30 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore se produise.

- Appuyer une fois sur le bouton  [F]

- Appuyer sur le bouton  [D] jusqu'à ce que le message "service dans XXX Km" apparaisse.

- Appuyer une fois sur le bouton  [A] le message "effectuer" s'affiche

- Appuyer sur le bouton  [C] pour valider

- Appuyer sur le bouton + [G] ou - [H] pour sélectionner le type d'huile (228.51 ou 229.5 huile à durée de vie prolongée) et (228.31 ou 229.3 huile à durée à intervalle de révision fixe)

- Appuyer sur le bouton  [C] pour valider

- Maintenir une pression sur le bouton  [A] pendant environ 3 secondes

